



Instructions • Instructies • Hinweise • Instructions • Instrucciones

Instructions:

- the safety straps must be positioned in the slots of the fixation brackets.
- press the rubber buffers on the end of the screws.
- pull the security cord over the car mirror.
- insert the brackets into the rim of the car mirror; then tighten pinch screws firmly.
- position the rubber straps around the back of the car mirror; strap hooks must be positioned on the rim of the bottom of the car mirror; adjust the straps to correct length.

Instructies:

- de spanrubbers moeten aan de bevestigingspunten van de spiegels worden geplaatst.
- druk de rubber blokjes op de onderkant van de schroeven.
- trek het veiligheidskoord over de autospiegel.
- plaats de klemmen in de rand van de autospiegel en draai de schroeven aan.
- trek de spanbanden langs de achterkant van de auto; bevestig de haken in de rand aan de onderkant van de autospiegel; bevestig de spanrubbers op de juiste lengte in de haken.

Hinweise:

- die Gummibänder müssen in die Schlitze der Befestigungsklemmen eingesetzt werden.
- die Gummiauflagen müssen auf die Enden der Befestigungsschrauben gedrückt werden.
- ziehen Sie die Sicherheitsleine über das Spiegelgehäuse des Autos.
- befestigen Sie die Klemmen am oberen Rand des Autospiegels und drehen Sie die Schrauben an.
- Legen Sie die Gummibänder um das Spiegelgehäuse des Autos; die Gummibänderhaken müssen am unteren Rand des Autospiegels befestigt werden; passen Sie die Bänder an die Größe des Autospiegels an.

Instructions:

- les courroies de sûreté doivent être positionnées dans les fentes des boucles de blocage.
- presser les tampons sur le dessus des vis de fixation.
- tirez la corde de sécurité au-dessus du miroir de voiture.
- accrocher les boucles au bord du miroir de la voiture; serrez alors les vis fermement.
- placez les courroies en caoutchouc autour du dos du miroir de la voiture; des crochets de courroie doivent être accrochés au bord du miroir de la voiture; ajustez les courroies sur la longueur correcte.

Instrucciones:

- las correas de seguridad deben colocarse en las rajas de los cierres de bloqueo.
- presionar los tirantes sobre la parte de los tornillos de fijación.
- obtenga la cuerda de seguridad sobre el espejo de coche.
- colgar los cierres a bordo del espejo del coche; apriete entonces los tornillos firmemente.
- coloque las correas de goma en torno a la espalda del espejo del coche; ganchos de correa deben colgarse a bordo del espejo del coche; ajuste las correas sobre la longitud correcta.