



FITTING INSTRUCTIONS: It is essential to ensure that both surfaces are completely clean, dry and free from grease, polish and wax. Make sure that the mirror base is completely free of any residue from the old pad and that it is perfectly clean. Peel off protective paper and attach to mirror base, making sure that the pad is in the correct position, and press firmly. Remove backing paper from the adhesive pad. Gently warm windscreens and adhesive pad. Press base of mirror firmly to windscreens making sure it is in the correct position.

MONTAGE INSTRUCTIES: Het is belangrijk dat beide oppervlakken schoon, droog en vrij van vet, poetsmiddel en was zijn. Zorg ervoor dat er geen restanten van de oude plakstrip op de spiegel achterblijven en dat deze schoon is. Verwijder de beschermfolie en plaats op de spiegel, zorg ervoor dat de plakstrip op de juiste plaats zit en druk stevig aan. Verwijder het papier aan de achterzijde van de plakstrip. Verwarm het raam en de plakstrip. Druk de spiegel stevig tegen het raam op de juiste positie.

INSTRUCTION DE MONTAGE: Il est important que les deux surfaces soient complètement propres, sec et dégraissé, sans résidus de savons. Veillez à ce qu'il n'y ai plus de vieux restes de plastiques sur le rétroviseur et qu'il soit propre. Enlevé le feuillet de protection et placer le rétroviseur, veillez à ce que le plastique soit bien positionné, et pressé fermement. Enlevé le papier à l'arrière du plastique. Chauffer le fenêtre et le plastique. Presser le rétroviseur fermement contre la fenêtre à la bonne position.

MONTAGEANLEITUNG: Bitte vergewissern Sie sich, dass beide Oberflächen vollständig sauber, trocken und fettfrei sind. Überprüfen Sie ebenfalls, ob die gesamte Spiegelunterseite frei ist von möglichen Überresten der alten Auflage, damit sie tadellos sauber ist. Ziehen Sie die Schutzfolie ab und befestigen Sie den Klebestreifen an der Spiegelunterseite. Überprüfen Sie, ob die Auflage in der richtigen Position ist und drücken Sie diese dann fest an. Entfernen Sie das Schutzpapier von dem Klebestreifen. Erwärmen Sie die Frontscheibe sowie den Klebestreifen. Kontrollieren Sie die Position und drücken Sie den Spiegel fest gegen das Fenster.