

FICHE TECHNIQUE : FOR305



| | | |
|--------------------------|-------------|---------|
| REF | | |
| FOR305 | | |
| type de lame | PAS DE LAME | |
| Lame fournie | | |
| Largeur de lame | | |
| Nombre de bouton | 3 | |
| Lame interchangeable | | |
| Emplacement pile | COQUE | CR 2032 |
| Emplacement transpondeur | CIRCUIT | |
| | | |
| FORD | | |
| | TRANSIT | |
| | EXPLORER | |
| | MONDEO | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

OBSERVATION :

Souvent les boutons Switch sont défectueux. Ils peuvent être remplacés par le C-SW4



NOTICE DE MONTAGE :

Pour ouvrir la coque :

TRES FACILE.

Récupérer le circuit électronique de votre télécommande et le contacteur métallique de la pile et les placer dans la nouvelle coque.