



ELECTRIC SIPHON PUMP

Operating instructions

- Insert batteries as shown
- Put the suction end of the pump into the fluid
- Insert the discharge hose in the fuel tank, which you wish to fill
- Push 'ON' button and hold to fill. Turn off before over filling

CAUTION

- Do not use for highly flammable substances such as gasoline, thinner and other solvents
- Do not run dry
- Do not turn upside down after use
- Remove batteries when not in use for a longer time
- Use only outdoors or in a well-ventilated area

ELECTRISCHE SIPHONPOMP

Gebruiksaanwijzing

- Plaats de batterijen als op de tekening
- Stop het aanzuigende deel in de vloeistof
- Plaats het uitmondende deel in de te vullen tank
- Druk op de 'ON' knop en houdt de pomp vast tijdens het vullen. Zet de pomp uit, voordat de te vullen tank overloopt

WAARSCHUWING

- Pomp geen licht ontvlambare vloeistoffen als benzine, thinner en andere oplosmiddelen
- Laat de pomp niet drooglopen
- Na gebruik de pomp niet ondersteboven houden
- Verwijder de batterijen wanneer de pomp voor langere tijd niet wordt gebruikt
- Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

POMPE SIPHON ÉLECTRIQUE

Mode d'emploi

- Insérer les piles selon le schéma
- Immerger le tuyau d'aspiration dans le liquide
- Insérer le tuyau de refoulement dans le réservoir que vous souhaitez remplir
- Appuyer sur le bouton "ON" jusqu'à la fin du remplissage. Relâchez le bouton avant tout débordement.

PRECAUTION

- Ne pas utiliser cette pompe avec des substances hautement inflammables comme l'essence et diluants ou solvants.
- Ne pas faire fonctionner la pompe électrique à sec.
- Ne pas retourner la pompe après usage
- Enlever les piles lorsque vous n'utilisez pas la pompe pendant une période prolongée.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé

ELEKTRISCHER SIPHONPUMPE

Bedienungsanleitung

- Fügen Sie die Batterien wie auf der Zeichnung ein
- Tauche das Ansaugteil im Flüssigkeit ein
- Stecke das mündende Teil im Behälter den Sie füllen möchte
- Drücke 'ON', und halte die Pumpe weil es füllt. Sorge dafür das der Behälter nicht überläuft.

WARNUNG

- Pumpe kein leicht brennbaren Substanzen wie Benzin oder Verdünner oder andere Lösungsmittel
- Lass die Pumpe nicht trockenlaufen
- Nach Benutzung die Pumpe nicht umkehren
- Entferne die Batterien, wenn die Pump für längere Zeit nicht gebraucht wird
- Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden

Turn counter clockwise
Draai tegen de klok in
Tournez dans le sens antihoraire
Gegen den Uhrzeigersinn drehen



Battery case
Batterijhouder
Emplacement des piles
Batteriehalter

Batteries 2x R20 (D) 1.5V
Batterijen
Piles
Batterien



Fluid
Vloeistof
Liquide
Flüssigkeit

Discharge hose
Uitmondende slang
Tuyau de décharge
Ausfluss Schlauch

Suction end
Aanvoermond
Plongeur d'aspiration
Ansaugteil

