FICHE TECHNIQUE : **HON303**

REF		
HON303		
type de lame	PAS DE LAME	
Lame fournie		
Largeur de lame		
Nombre de bouton	3	
Lame interchangeable		
Emplacement pile	COQUE	CR 2032
Emplacement transpondeur	CIRCUIT	
HONDA	JAZZ	
	LEGENDE	
	S2000	

OBSERVATION :

Souvent les boutons Switch sont d□fectueux.
Ils peuvent □tre remplac□s par le C-SW2

NOTICE DE MONTAGE :

Pour ouvrir la coque :

TRES FACILE.
R□cup□rer le circuit □lectronique de votre t□l□commande et le contacteur m□tallique de la pile, puis les placer dans la nouvelle coque.