# FICHE TECHNIQUE : **PSA19**




| REF | | |
|---|---|---|
| **PSA19** | *Coque top 30* | |
| type de lame | FRAIS□E | |
| Lame fournie | OUI | |
| Largeur de lame | 7 mm | |
| Nombre de bouton | 1 | |
| Lame interchangeable | OUI | Lame viss□e sur coque. |
| Emplacement pile | COQUE | CR 2016 |
| Emplacement transpondeur | COQUE | |
| | | |
| PEUGEOT | 406 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Lame : Frais□e

OBSERVATION :

Souvent les boutons Switch sont d□fectueux.
Ils peuvent □tre remplac□s par le C-SW2




NOTICE DE MONTAGE :

La lame est inter-changeable, ˆ l□aide d□une pince d□boiter l□embout de la lame □C□ de son logement, puis la repositionner dans le logement de la nouvelle coque

Pour ouvrir le boitier, introduire un tournevis plat sur le haut de la cl□□B □, et faire une torsion.
Puis proc□der au remplacement des divers □l□ments □lectroniques.

Faire attention ˆ bien r□cup□rer le transpondeur se trouvant dans l□emplacement □A □.